





Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de utilizare.

LEGENDA

- 1) Cablu de alimentare
- 2) Locaș parking
- 3) Regulator aspirație
- 4) Tastă înfășurare cablu
- 5) Capac detașare recipient pentru praf
 - 5a) Tastă scoatere recipient colectare praf
- 6) Mâner recipient colectare praf
- 7) Recipient colectare praf
 - 7a) Filtru recipient
 - 7b) Grup filtru
 - 7c) Recipient pentru praf
- 8) Tastă deschidere recipient colectare praf
- 9) Conector supapă
- 10) Comutator ON/OFF
- 11) Grilaj filtru EPA
- 12) Filtru EPA

ACCESORII

- A) Tub flexibil
 - A1) Mâner tub flexibil
 - A2) Variator de aspirație manual
 - A3) Tastă cuplare tub
- B) Tub telescopic
- C) Suport accesorii
 - C1) Inel fixare tub
- D) Perie parchet
- E) Tub
- F) Supapă mică
- G) Perie Universală
 - G1) Cârlig de prindere
 - G2) Selector perie covoare/pardoseli

ROMÂNĂ

CE Acest aparat este în conformitate cu Directiva 2004/108/CE (CEM) și de Directiva 2006/95/CE (joasă tensiune).

POLTI S.p.A. își rezervă dreptul să introducă modificările tehnice și constructive pe care le va considera necesare, fără obligația vreunui preaviz.

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU UTILIZARE

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE IN- STRUCȚIUNI

- Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de utilizare.
- Orice utilizare care nu respectă prezentele instrucțiuni, va atrage pierderea garanției.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

Risc de descărcări electrice și/sau scurtcircuit:

- Instalația electrică la care este conectat aparatul trebuie să fie realizată conform legilor în vigoare.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde valorii indicate pe plăcuța cu date a aparatului și că priza de alimentare are împământare.
- Opriti întotdeauna aparatul prin apăsarea întrerupătorului, înainte de a-l deconecta de la rețeaua electrică.
- Dacă aparatul nu este utilizat, se recomandă să decuplați ștecherul de alimentare de la rețeaua electrică. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atâta timp cât este conectat la rețea.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, trebuie să opriți aparatul și să decuplați ștecherul de alimentare de la rețeaua electrică.
- Nu scoateți cablul de alimentare trăgându-l, ci extrageți ștecherul pentru a evita deteriorarea prizei.
- Evitați răsucirea, turtirea sau întinderea cablului de alimentare sau contactul acestuia cu suprafețe tăioase sau calde.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau alte componente importante ale aparatului sunt deteriorate ci adresați-vă unui centru de asistență autorizat.
- Nu utilizați prelungitoare electrice care nu sunt autorizate de producător, pentru că acestea ar putea provoca daune și incendii.
- Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile sau picioarele ude atunci când ștecherul este în priză.
- Nu utilizați aparatul atunci când umblați cu picioarele goale

- Nu utilizați aparatul în imediata apropiere a băii, căzii, dușului sau recipientelor pline cu apă.
- Nu introduceți niciodată aparatul, cablul sau prizele în apă sau în alte lichide.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către constructor sau apelând la serviciul de asistență tehnică sau oricum de către o persoană cu o calificare similară, pentru a preveni orice risc.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ:

Risc de leziuni și/sau arsuri în timpul utilizării aparaturii:

- Se interzice utilizarea aparatului în locurile unde există pericol de explozii.
- Nu utilizați niciodată produsul în prezența unor substanțe toxice.
- Acest aparat nu este destinat să fie folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experiență sau cunoștințe, doar dacă acestea nu au beneficiat, prin intermedierea unei persoane responsabile cu siguranța acestora, de o supraveghere sau de instrucțiuni privind utilizarea aparatului.
- Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- În cazul căderii accidentale a aparatului, trebuie să îl verificați la un centru de asistență autorizat, pentru că ar putea interveni defecțiuni interne care limitează siguranța produsului.
- În cazul unor defecțiuni sau disfuncționalități, opriți aparatul și nu încercați să-l dezasaamblați, ci adresați-vă unui Centru autorizat de asistență tehnică.
- Acest aparat este prevăzut cu dispozitive de siguranță pentru a căror înlocuire este nevoie de un tehnician autorizat.
- Aparatul nu se utilizează dacă a căzut, dacă are semne vizibile de deteriorare sau dacă se observă scăpări.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ: utilizarea aparatului:

- Vă recomandăm să utilizați numai produse originale marca Polti pentru că produsele altor mărci ar putea să nu se adapteze aparatelor Polti și ar putea cauza daune neplăcute.
- Nu lăsați niciodată aparatul expus la agenți atmosferici.
- Nu așezați aparatul în apropierea sobelor aprinse, radiatoarelor electrice sau altor surse de căldură.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi mai mici de 0°C și mai mari de 40°C.
- Apăsăți tastele delicat și evitați folosirea obiectelor ascuțite, de exemplu a pixurilor sau a altor obiecte de acest fel.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales atunci când aparatul este cald.
- Pentru a nu compromite siguranța aparatului, în cazul unor reparații sau pentru înlocuirea accesoriilor, utilizați numai piese de schimb originale.
- În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie așezat pe o suprafață orizontală.
- Aparatul trebuie să fie poziționat întotdeauna pe suprafețe stabile.
- Nu aspirați lichide.
- Nu aspirați acizi sau solvenți care ar putea deteriora aparatul, cu atât mai puțin prafuri și lichide explozive, care în contact cu componentele interne ale aparatului ar putea cauza explozii.
- Nu aspirați substanțe toxice.
- Nu aspirați obiecte inflamabile sau incandescente, cenușă sau alte materiale în fază de combustie.

țiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați, pentru că v-ar putea folosi în viitor. Polti S.p.A neagă orice responsabilitate în cazul unor accidente datorate utilizării necorespunzătoare a aparatului.

ATENȚIE

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

În conformitate cu articolul 13 din Decretul legislativ din 25 iulie 2005, nr. 15 de "Aplicare a Directivelor 2002/95/CE, 2002/96/CE și 2003/108/CE, privind reducerea utilizării de substanțe periculoase pentru echipamentele electrice și electronice și de eliminare a deșeurilor"



simbolul de container barat cu o cruce, prezentat asupra aparatului, indică faptul că produsul, la încheierea duratei sale de viață, trebuie să fie colectat separat de alte deșeuri.

Utilizatorul va trebui să încredințeze echipamentele scoase din uz centrelor de colectare diferențiată a deșeurilor electronice și electrotehnice sau să le livreze revânzătorului în momentul achiziționării unui alt echipament de același tip, în raport de unu la unu.

Colectarea diferențiată pentru încredințarea ulterioară a echipamentului scos din uz reciclării, tratamentului și eliminării, în conformitate cu cerințele ambientale, contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății și favorizează reciclarea materialelor din care este alcătuit echipamentul.

Eliminarea abuzivă a produsului din partea deținătorului, implică aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de normele în vigoare.

ROMÂNĂ

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Acest aparat este destinat uzului casnic ca aspirator de colectare a murdăriei solide, conform descrierilor și instrucțiunilor menționate în acest manual. Vă recomandăm să ci-

PREGĂTIRE

- ♦ Scoateți aparatul din ambalaj, verificând conținutul și integritatea produsului.
- ♦ Introduceți accesoriul de aspirare al tubului flexibil (A) în conectorul (9) (fig. 1) (pentru a-l deconecta, apăsați tastele (A3) și trageți de tub fig. 2).
- ♦ Desfășurați cablul de alimentare (1) și introduceți ștecărul într-o priză adecvată.

- ◆ Apăsați tasta ON/OFF (10). Aparatul va începe să funcționeze. Tasta ON/OFF (10) poate fi apăsată cu un picior, pentru a nu trebui să vă aplecați.
- ◆ Puteți regla puterea de aspirare cu ajutorul cursorului (3). Mutându-l la dreapta, puterea de aspirare crește. Pentru a o diminua este de ajuns să deplasați cursorul la stânga (fig. 3). Vă sfătuim să utilizați nivelul minim pentru perdele, nivelul mediu / scăzut pentru canapele, fotolii și perne, mediu / înalt pentru covoare și înalt pentru podele și suprafețe dure (ceramică, marmură etc.).
- ◆ Puteți acționa prompt cu ajutorul variatorului manual de aspirare (A2) în cazul unei aspirări accidentale (ex. perdele), reducând forța de aspirare. Se recomandă să acționați cu variatorul deschis pe perdele, covoare, canapele, etc. Împingeți în față variatorul până când descoperiți orificiul aflat pe mâner. Pentru a aspira din nou la putere maximă, împingeți variatorul în spate pentru a acoperi orificiul.
- ◆ Pentru a înceta aspirarea, apăsați din nou tasta ON/OFF (10).

GOLIREA ȘI CURĂȚAREA RECIPIENTULUI DE PRAF

- Opriți aparatul apăsând pe tasta ON/OFF (10). Deconectați cablul de alimentare (1) de la priză.
- Detașați recipientul pentru praf de aspirator, deschizând capacul (5) și apăsând tasta de detașare a recipientului pentru praf (5a) (fig.5).
- Extrageți recipientul pentru praf (7) ridicându-l de mâner (6).
- ◆ Apăsați tasta (8) prezentă pe recipientul pentru praf (7), pentru a-l deschide și a permite ieșirea murdăriei adunate (Fig. 6).

ATENȚIE: deoarece prin apăsarea tastei (8) se deschide baza inferioară a rezervorului, vă sfătuim să faceți această operațiune deasupra unui coș de gunoi.

- ◆ Înlăturați mânerul (6) rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic în raport cu recipientul (7c), aliniind cele două săgeți de referință (fig. 9b).
- ◆ Înlăturați filtrul recipientului (7a) și extrageți grupul de filtrare (7b), scuturând eventualele reziduuri de murdărie.

NOTĂ: Vă recomandăm să curățați recipientul după fiecare utilizare.

ATENȚIE: nu depășiți niciodată nivelul "MAX" indicat pe recipientul de colectare a prafului (7), altfel se pot înfunda filtrele, reducând puterea de aspirare a aparatului.

- ◆ Reintroduceți grupul de filtrare (7b) în recipient (7c), fiind atenți să aliniați cele două săgeți prezente (fig. 10).
- ◆ Reintroduceți filtrul de aer (7a).
- ◆ Remontați mânerul (6) pe recipient (7c) rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, fiind atenți să aliniați cele două săgeți prezente (fig. 9a).
- ◆ Repoziționați recipientul pentru colectarea prafului în aparat în ordine inversă față de cea descrisă anterior (fig. 7).

ATENȚIE: nu utilizați aparatul fără recipientul de colectare a prafului (7) împreună cu filtrul.

UTILIZAREA ACCESORIILOR

Accesoriile pot fi conectate direct la tubul flexibil (A) sau la tubul telescopic (B).

Utilizarea tubului telescopic (B)
Lungimea tubului telescopic poate fi reglată. Este suficient să apăsați butonul (B1) pentru a-l extinde sau a-l reduce, după preferințe.

Utilizarea suportului de accesorii (C)
Suportul pentru accesorii permite fixarea accesorilor (E) și (F) pe tubul telescopic (B), pentru a le avea mereu la îndemână. Este suficient să prindeți inelul simplu (C1) pe tubul telescopic și să introduceți accesorii (E) și (F) în celelalte 2 inele (fig. 11).

Perie pentru parchet (D)

Peria pentru parchet este proiectată pentru a curăța suprafețele delicate și este dotată cu păr și roți din material special cercetat pentru a nu deteriora suprafețele.

Cap mic de aspirare (F)

Capul mic de aspirare este indicat pentru curățarea suprafețelor textile precum îmbinările dintre canapele, fotoliile, saltelele, scaunele auto, etc..

Tubul pentru curățarea colțurilor (E)

Tubul este indicat pentru aspirarea perfectă a locurilor mai dificile precum plintele, pliurile canapelelor, fotoliile, mobilele tapitate, scaunele auto.

Utilizarea periei universale (G)

Conectați peria la tubul telescopic (B). Deplasând selectorul de pe perie (G2) prin apăsare cu piciorul puteți schimba suprafața de aspirație fără a trebui să vă aplecați. Poziția cu perii scoși este indicată pentru toate pardoselile. Poziția fără peri este indicată pentru covoare și mochete.

DISPOZITIVUL AUTOMAT DE ÎNFĂȘURARE A CABLULUI

Înainte de a pune la loc aspiratorul înfășurați cablul de alimentare apăsând tasta (4), având grijă să țineți de cablu în timpul operației.

DEPOZITAREA APARATULUI

Puteți strânge aparatul introducând peria (G) cu tubul (B) în locașul parking (2) precum este indicat în figura 8.

SFATURI DE ÎNTREȚINERE GENERALĂ

- Înainte de efectuarea oricărei operațiuni de întreținere, debransați priza de alimentare de la rețeaua electrică.
- Pentru curățirea externă a aparatului, utilizați o cârpă udă. Evitați folosirea solvenților ce ar putea provoca daune suprafețelor din plastic.

CURĂȚAREA RECIPIENTULUI DE PRAF

- ◆ Extrageți recipientul pentru colectarea murdăriei și înlăturați filtrul de aer și grupul de filtrare, precum este descris la paragraful "Golirea și curățarea recipientului de praf".
- ◆ Clătiți toate componentele sub apă curentă și lăsați-le să se usuce.
- ◆ Remontați totul în mod invers față de descrierea de mai sus.

ÎNLĂTURAREA ȘI CURĂȚAREA FILTRULUI EPA

- ◆ Rotiți grilajul (11) în sens contrar acelor de ceasornic (fig. 11) și îndepărtați filtrul (12) (fig. 12).
- ◆ Clătiți filtrul sub jet de apă rece curentă.
- ◆ După spălare, agitați-l ușor pentru a elimina eventualele resturi de mizerie și apă în exces.

ATENȚIE

- ◆ Lăsați filtrul să se usuce în mod natural, departe de sursele de căldură. Se recomandă să așteptați 24 de ore înainte de a așeza filtrele în interiorul aparatului.
- ◆ În cazul în care filtrele prezintă laceratii, înlocuiți-le.
- ◆ Se recomandă curățarea filtrelor la fiecare 4 luni.
- ◆ Nu curățați filtrele cu peria pentru că poate să le deterioreze, diminuând astfel capacitatea lor de filtrare.
- ◆ Nu utilizați detergent, nu frecați filtrul și nu-l spălați în mașina de spălat vase.

REZOLVAREA INCONVENIENTELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIA
Aspiratorul nu pornește	<p>Cablu de alimentare (1) neintrodus.tr-o priză de curent corespunzătoare.</p> <p>Tasta ON/OFF (10) închisă</p>	<p>Introduceți cablul de alimentare (1) în priză.</p> <p>Aprindeți tasta ON/OFF (10).</p>
Aspiratorul nu aspiră	<p>Tub flexibil / tub telescopic înfundat.</p> <p>Rezervor colectare praf (7) prea plin.</p>	<p>Curățați tuburile.</p> <p>Goliți rezervorul de colectare a prafului (7).</p>